



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TABLET-PHONE 10.1" 3G HD IPS 1280x800 BTPC-1021QC3G-B-N

CONTENIDO

MEDIDAS DE SEGURIDAD PRECAUCIONES DE USO **ENCENDIDO/APAGADO ESCRITORIO** MODO DE ESPERA

- CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
- Conexiones inalámbricas y redes
- Más
- Sonido
- Pantalla
- Memoria
- Batería
- Aplicaciones
- Localización
- Seguridad
- Idioma y entrada
- Restablecer-Reset
- Añadir cuenta
- Fecha y hora
- Accesibilidad
- Opciones de desarrollo
- Sobre el dispositivo

CONEXIÓN DESDE EL PC

CÓMO INSTALAR APLICACIONES

COMO CREAR ICONOS EN EL ESCRITORIO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo y guardarlos para una posible referencia futura. Siga siempre estas precauciones básicas de seguridad.

Batería, cargador y otros accesorios

Si el cable del cargador está dañado no use el cargador, para evitar cualquier peligro.

La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

El uso por parte de niños debe ser supervisado para asegurar que no jueguen con el cargador.

El cargador debe estar siempre fácilmente accesible.

El dispositivo no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de agua.

No colocar objetos llenos de líquido cerca del dispositivo.

Deje siempre una distancia mínima de 10 cm alrededor de la unidad para garantizar una ventilación suficiente.

No colocar fuentes de calor en la parte superior del dispositivo.

El dispositivo está diseñado para su uso sólo en un clima templado.

PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta o no sustituida por el mismo tipo o equivalente.

La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, fuego o similar.

El uso del dispositivo a todo volumen puede dañar la audición del usuario y causar problemas de audición.

APAGUE EL DISPOSITIVO EN ZONAS RESTRINGIDA

Apague el dispositivo donde no se permita el uso de dispositivos móviles o cuando exista un riesgo de causar interferencia o peligro, por ejemplo, a bordo de una aeronave o cerca de equipos médicos, combustibles, productos químicos o sitios de voladura.

SEGURIDAD VIAL

Compruebe las leyes y reglamentos vigentes sobre el uso de dispositivos móviles en las áreas en que conduce.

- No manipule el dispositivo móvil cuando se conduce.
- Concéntrese plenamente en la conducción
- Las señales de radio pueden afectar a algunos de los sistemas electrónicos del vehículo, como los equipos de sonido y alarma.

INTERFERENCIA

Todos los dispositivos inalámbricos son susceptibles a interferencias que pueden afectar su rendimiento.

Personal autorizado

Sólo las personas cualificadas están autorizadas a instalar o reparar este producto.

ACCESORIOS

Utilice sólo baterías, cargadores y otros accesorios que son compatibles con este equipo. No conecte productos que sean incompatibles.

MANTENGA EL EOUIPO EN SECO

Este equipo no es a prueba de agua. Manténgalo seco.

NIÑOS

Mantenga el dispositivo móvil en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños pequeños. El dispositivo móvil contiene piezas pequeñas que pueden presentar un peligro de asfixia.

PRECAUCIONES DE USO

Este dispositivo móvil cumple las normas referentes a la exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Fue diseñado para cumplir con los límites recomendados por las normas internacionales para limitar la exposición a ondas de radio.

Salida de frecuencia de radio de los dispositivos electrónicos pueden interferir con otros equipos electrónicos y causar un mal funcionamiento. Aunque este dispositivo móvil ha sido diseñado de acuerdo con las normas de la UE sobre emisiones de radiofrecuencia, transmisores inalámbricos de dispositivos móviles y los circuitos eléctricos pueden causar interferencia con otros equipos electrónicos. Por ello, recomendamos tomar las siguientes precauciones:

Aeronaves: pueden causar interferencias en los aviones.

- Apague el dispositivo móvil antes de abordar el avión
- No lo use hasta que se les permite hacerlo por la tripulación de vuelo.

Vehículos: las emisiones de radiofrecuencia de dispositivos móviles pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos de motor. En relación a su vehículo, consulte con el fabricante o distribuidor.

Implantes médicos:

Fabricantes de equipos médicos recomiendan una distancia mínima de 15 centímetros entre un dispositivo móvil y el dispositivo médico implantado, como un marcapasos o un desfibrilador para evitar cualquier interferencia con el dispositivo médico. Se recomienda que las personas equipadas con tales dispositivos:

- -Siempre Mantener el equipo móvil a más de 15 cm de distancia del dispositivo médico.
- -Siga Las instrucciones proporcionadas por el fabricante del implante médico.
- Si está equipado con un implante médico y tiene alguna pregunta relacionada con el uso de su equipo móvil / inalámbrico, usted debe consultar a su médico

Advertencia: Al usar un auricular corre el riesgo de no escuchar correctamente los sonidos del exterior. No utilice auriculares cuando pueda poner en peligro su seguridad. Algunos dispositivos móviles pueden interferir con el correcto funcionamiento de los audífonos.

Otros dispositivos médicos: los dispositivos móviles pueden interferir en el correcto

funcionamiento de los equipos médicos insuficientemente protegidos. Consulte con un médico o con el fabricante de equipo médico para saber si el equipo está suficientemente protegido contra las señales de ondas de radio externos.

Los servicios de salud: Los hospitales y centros de salud pueden usar equipos que es particularmente sensible a las emisiones de radiofrecuencia externas. Apague el dispositivo móvil cuando el personal se lo requiera.

Sitios peligrosos:

Apague el dispositivo en áreas potencialmente explosivas. Siga todas las instrucciones oficiales. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio, causando lesiones graves o la muerte. Apague el equipo en las gasolineras, especialmente cuando haya cerca de las bombas de combustible. Se deben seguir estrictamente las restricciones de uso en depósitos de combustible, plantas químicas o en lugares con explosivos.

ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender/apagar el dispositivo. Pulse brevemente para encender/apagar la pantalla.

ESCRITORIO


Una vez encendido el dispositivo mostrará el escritorio:



MODO DE ESPERA


Pulse brevemente el botón de encendido para encender/apagar la pantalla (modo de espera de encendido/apagado)

Tras el modo de espera, deslice el icono de bloqueo para desbloquear la pantalla.




CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

En el escritorio pulse el botón de configuración:




CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES




Pulse Wi-Fi para activar/desactivar LA CONEXIÓN Wi-Fi: Configure cada ajuste. Una vez encendida la conexión Wi-Fi aparecerán las redes disponibles.


MAS

Para obtener más información sobre los datos móviles y Ethernet, VPN, Modo avión y redes móviles.






PANTALLA



MEMORIA

Compruebe la memoria del dispositivo y el estado de la tarjeta microSD.




BATERÍA

Compruebe el estado de la batería y sus opciones.



APLICACIONES

Gestione las aplicaciones de su dispositivo.



D)



Ŷ

Puede activar el servicio de ubicación de Google. Las aplicaciones utilizan datos de fuentes tales como WiFi y redes móviles para determinar tu ubicación aproximada.


SEGURIDAD

Bloqueo de pantalla: Protege su dispositivo contra el uso no autorizado creando un patrón de desbloqueo de pantalla personal.

Hacer contraseñas visibles: Muestra la contraseña mientras escribe.

Fuentes desconocidas: Si desea permitir la instalación de aplicaciones no procedentes de Google Play.


Instalar desde la tarjeta SD: Instalar certificados cifrados desde la tarjeta SD.




IDIOMA Y ENTRADA

Idioma: Seleccione el idioma deseado.

Teclado y método de entrada: Ajuste de los métodos de entrada.



RESTABLECER-RESET




AÑADIR CUENTA

Cree una cuenta de Google. Debe tener conexión a Internet. Los correos electrónicos se descargan automáticamente en el dispositivo.

FECHA Y HORA

Ajuste la fecha, hora y el formato.

ACCESIBILIDAD



OPCIONES DE DESARROLLO

Configuración de opciones para el desarrollo de aplicaciones

SOBRE EL DISPOSITIVO


Ver el estado, información legal, etc.

CONEXIÓN DESDE EL PC

En el escritorio principal, conecte el dispositivo con el PC, toque lado izquierdo de la barra de estado EN EL ESCRITORIO:



Pulse el botón "USB conectado", seleccione "Activar almacenamiento USB". El dispositivo será reconocido por su PC. Ahora podrá utilizarlo como almacenamiento externo.





CÓMO INSTALAR APLICACONES

Método 1

- 1. Conecte el dispositivo con conexión a internet.
- 2. Ejecutar "Google Play" y busque las aplicaciones que desea instalar.
- 3. Siga las instrucciones en pantalla para la instalación.

Método 2

- 1. Conecte el dispositivo con el PC y copie las aplicaciones que desea instalar en el dispositivo (.apk)
- 5. Ejecutar "explorador de archivos" y buscar la apk.
- 6. Pulse el archivo para instalar y siga las instrucciones en la pantalla.

CÓMO CREAR ICONOS EN EL ESCRITORIO


Pulse en el escritorio y siga las instrucciones de la ventana emergente.



PEGAR ICONOS

Mantenga pulsado un icono y siga las instrucciones del menú emergente.

WIDGETS



"Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso"



IMPORTADO FERSON ELECTRÓNICA, S.A. CIF: A-41111881 SANTA CLARA DE CUBA 12 SEVILLA ESPAÑA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ferson Electrónica, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010

EN 62311: 2088

EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09

EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05

EN 300 328 V1.7.1: 2006-10

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON BTPC-1021QC3G

Dispositivo de conexión a internet





BRIGMTON surfing technology





surfing technology



INSTRUCTION MANUAL

TABLET-PHONE 10" 3G HD IPS 1280x800 BTPC-1021QC3G-B-N

CONTENTS

\mathbf{C}			

SECURITY MEASURES

PRECAUTIONS

ON OFF

DESK

STANDBY MODE

SYSTEM CONFIGURATION

- Wireless & networks
- More
- Sound
- Screen
- Memory
- Battery
- Applications
- Location
- Security
- Language and entry
- Reset-Reset
- Add Account
- Date and Time
- Accessibility
- Development options
- The device

Connection from the PC

INSTALLING APPLICATIONS

HOW TO CREATE ICONS ON THE DESKTOP

SECURITY

Read these safety instructions before using the device and save them for possible future reference. Always follow these basic safety precautions.

Battery, charger and other accessories

If the charger cable is damaged do not use the charger, to avoid any danger.

The outlet should be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Use by children should be supervised to ensure they do not play with the charger.

The charger should always be easily accessible.

The device should not be exposed to dripping or splashing water.

No objects filled with liquid near the device.

Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure adequate ventilation.

Do not place heat sources on top of the device.

The device is designed for use only in a temperate climate.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or substituted by the same or equivalent type.

The battery must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

The use of the device at full volume can damage the user's hearing and cause hearing problems.

SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Turn the device on when wireless device use is not allowed or when there is a risk of causing interference or danger, for example, at or near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites on board an aircraft.

ROAD SAFETY

Check the laws and regulations on the use of mobile devices in the areas where you drive.

- Do not handle the mobile when driving.
- Concentrate fully on driving
- Radio signals may affect some electronic systems in the vehicle, such as stereos and alarm.

INTERFERENCE

All wireless devices are susceptible to interference, which could affect performance.

Authorized personnel

Only qualified persons are authorized to install or repair this product.

ACCESSORIES

Use only batteries, chargers and other accessories that are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products.

KEEP DRY EQUIPMENT

This equipment is not waterproof. Keep dry.

CHILDREN

Keep your mobile device in a safe place, out of reach of young children. The mobile device contains small parts that may present a choking hazard.

PRECAUTIONS

This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It was designed to meet the international standards recommended limits to limit exposure to radio waves.

Radio frequency output of electronic devices can interfere with other electronic equipment and cause malfunctions. Although this mobile device is designed in accordance with EU standards on radio frequency emissions, wireless transmitters of mobile devices and electrical circuitry may cause interference with other electronic equipment. We therefore recommend the following precautions:

Aircraft: can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile before boarding the plane
- Do not use until allowed to do so by the flight crew.

Vehicles Radio frequency emissions from wireless devices may affect electronic systems in motor vehicles. In reference to your vehicle, check with the manufacturer or distributor.

Medical implants:

Medical equipment manufacturers recommend a minimum distance of 15 centimeters between a wireless device and an implanted medical device, such as a pacemaker or defibrillator to avoid any interference with the medical device. It is recommended that people equipped with these devices:

Always keep the mobile phone more than 15 cm away from the medical device.

- -Follow the instructions provided by the manufacturer of medical implant.
- If it is equipped with a medical implant and have questions about using your mobile / wireless equipment, you should consult your doctor

Warning: When using a headset runs the risk of not hearing outside sounds properly. Do not use headset where it can endanger your safety. Some wireless devices may interfere with the proper functioning of hearing aids.

Other medical devices: mobile devices can interfere with the proper functioning of inadequately protected medical equipment. Consult a physician or the medical equipment manufacturer to see if the equipment is sufficiently protected against external wave signals radio.

Health services: hospitals and health care facilities may use equipment that is particularly sensitive to external radio frequency emissions. Turn off your mobile device when the staff required.

Hazardous Locations:

Turn off the device in potentially explosive areas. Follow all official instructions. Sparks in

such areas could cause an explosion or fire resulting in serious injury or death. You turn off the power at the pump, especially when you are near gas pumps. Strictly follow the usage restrictions in fuel depots, chemical plants or in areas with explosives.


ON/OFF

Hold the button to turn on / off the device.

Press to turn on / off the screen.


DESK

Once the device displays on the desktop:




STANDBY MODE

Briefly press the power button to turn on / off the screen (standby mode on / off) After standby, slide the lock icon to unlock the screen.




SYSTEM CONFIGURATION

On the desktop configuration press:




WIRELESS & NETWORKS




Click Wi-Fi on / off Wi-Fi: Configure each setting. Once turned on Wi-Fi connection will appear available networks.

MORE


For more information on mobile data and Ethernet, VPN, Airplane mode and mobile networks.



SOUND




SCREEN




MEMORY

Check device memory and microSD card status.




BATTERY

Check the battery status and options.



APPLICATIONS

Manage applications on your device.



LOCATION

You can turn the Google location service. Applications use data from sources such as WiFi and mobile networks to determine your approximate location.


SECURITY

Screen Lock: Protect your device against unauthorized creating an unlock pattern screen personal use.

Make passwords visible: Displays the password as you type.

Unknown sources: To allow the installation of applications not from Google Play.


Install from SD card: Install encrypted certificates from SD card.




LANGUAGE AND ENTRY

Language: Select the desired language.

Keyboard and input method: Adjusting input methods.



RESET




ADD ACCOUNT

Create a Google account. You must have Internet access. E-mails are automatically downloaded to the device.

DATE AND TIME

Set the date, time and format.

ACCESSIBILITY



DEVELOPMENT OPTIONS

Set options for application development

ON THE DEVICE


View status, legal information, etc.

CONNECTION FROM THE PC

In the main desktop, connect the device to the PC, touch left side of the status bar on the desktop:



Press "USB connected" button, select "Turn on USB storage". The device will be recognized by your PC. Now you can use it as external storage.





INSTALLING APK

Method 1

- 1. Connect the device with internet.
- 2. Run "Google Play" and search the applications you want to install.
- 3. Follow the onscreen instructions for installation.

Method 2

- 1. Connect the device with the PC and copy the applications to install on the device (.apk)
- 5. Run "File Explorer" and find the apk.
- 6. Press the file to install and follow the instructions on the screen.

CREATING ICONS ON THE DESKTOP

Click on the desktop and follow the instructions on the popup.



PASTE ICONS

Hold an icon and follow the pop-up menu.

WIDGETS





IMPORTED FERSON ELECTRÓNICA, S.A. CIF: A-41111881 SANTA CLARA DE CUBA 12 SEVILLA ESPAÑA

DECLARATION OF CONFORMITY

Ferson Electrónica, S.A. declares under our responsibility that the equipment meets the requirements indicated in the following directives:

EMC DIRECTIVES

EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010

EN 62311: 2088

EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09

EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05

EN 300 328 V1.7.1: 2006-10

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

Description of apparatus: BRIGMTON Model BTPC-1021QC3G

Mobile Internet Device





BRIGMTON surfing technology

